

スターナットカバー、ISOホイール33mmナット用および41mmナット汎用の取付方法について下図を参考に取付作業を行って下さい。

スターナットカバー取付方法

