

3連テールランプ結線方法(丸型/ビーム/フラッシュテール)

以下を参考にして指定された場所に正確に結線して下さい。

配線カラー		結線先
ピンク(リレー付の場合)		プラス電源*1
ブラック		マイナスアース*2
ブルー		ストップランプ電源
イエロー		テールランプ電源
ブラウン		ウインカーランプ電源
イエロー(ギボシ無し)		リレー解除*3

[注意事項]

- * 1: バッテリーのプラス(24V車の場合は24Vの電圧がかかっている場所)に左右まとめて結線し、中間にヒューズボックスを設けヒューズを設置して下さい。(通常は5~8Aのヒューズを設置します)
リレー付3連テールランプの場合、外側のウインカーランプが点かない、または点いても瞬時に消えてしまう場合があります。この場合はこのピンク線を左右単独でウインカーランプ電源に結線して下さい。(車両純正のウインカーリレーのサイクルが早すぎて起こる場合もありますのでご注意下さい。)
- * 2: アースは純正テールランプで使用されていたアース線または車体に確実に結線して下さい。
- * 3: リレー付の場合、この配線をアースすることにより本製品のリレーが解除されウインカーランプが同時点滅となります。この配線をプラス電源に結線しないようくれぐれもご注意下さい。

本製品を取付け後、ランプ数の増加等の原因により車両の玉切れ警告灯などが正常に作動しない場合があります。

車種によっては取付けできない場合があります。
特にコンピューターによって電力、電圧管理されている車両はご注意下さい。本製品がこれらの計器に悪影響をあたえる場合があります。

指定のバルブ以外は使用しないで下さい。
安全に十分注意して作業を行って下さい。