

# JET INOUE シーケンシャル3連リレー配線方法

配線番号/カラー		結線先
/白	→	ウインカーランプ内側
/赤白	→	ウインカーランプ中央
/赤黄	→	ウインカーランプ外側
/茶	→	車両ウインカーランプ電源
/ピンク	→	プラス電源 *1
/黒	→	マイナスアース *2
黄	→	リレー解除 *3

## 〔ご注意〕

- \* 1 : バッテリーのプラス(24V車の場合は24Vの電圧がかかっている場所)に結線し、中間にヒューズボックスを設けヒューズを設置して下さい。  
(使用電力に応じてヒューズ容量を決定して下さい。通常は5~8A程度です。)  
また、外側のウインカーランプがつかない、またはついてはすぐに消えてしまう場合があります。この場合はこの配線をウインカーランプ電源に結線して下さい。  
(車両純正のウインカーリレーのサイクルが早すぎて起こる場合もありますのでご注意下さい。)
- \* 2 : アースは車体または純正テールランプで使用していたアース線に確実に結線して下さい。
- \* 3 : この配線をアースすることにより本リレーが解除されウインカーランプが同時点灯となります。この配線をプラス電源に結線しないようくれぐれもご注意下さい。

本製品を取付け後、ランプ数の増加等の原因で車両の玉切れ警告灯などが正常に作動しない場合があります。

車種によっては取付けできない場合があります。特にコンピューターによって電力、電圧等が管理されている車両はご注意下さい。本製品がこれらの計器に悪影響をあたえる場合があります。

テールランプに指定されたバルブ以外は使用しないで下さい。また、本製品1個につき一回路30W,合計で90W以上のバルブは取付けしないで下さい。

本製品に強い衝撃等をあたえないようご注意下さい。また、本製品の分解、加工等は危険ですので絶対におやめ下さい。

安全に十分注意して作業を行って下さい。