

A-1型/G-1型 バスマーカーランプ メッキリング付

このたびは、ジェットイノウエ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

お客様へ

ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。尚、読み終わった後も大切に保管し、必要に応じてご利用ください。

製品特徴

- メッキリングはネジ式なので簡単にレンズの取り換えが可能。
 - ほとんどのメーカーのガラスレンズ、プラスチックレンズの装着が可能。
 - ほとんどのBA15S、GS-18電球の装着が可能。
- ※BA15S以外の口金は取り付けできません。また、「BA15S S-25電球」は熱によりレンズが破損する恐れがありますので装着できません。

梱包品(本体・付属品)

- バスマーカー本体×10 (レンズ×10 ベース×10 メッキリング×10 パッキン×10 BA15S電球×10は装着済み)
- 取扱説明書×1

本体仕様

- 本体サイズ: 外径89.5mmΦ × 高さ78mm
 - 赤線コード(+)の長さ: 約125mm
 - 材質: レンズ・ベース/PC メッキリング/ABSクロームメッキ ボルト・ナット/SUS ソケット/スチール パッキン/シリコーン
- ※本体の仕様及び外観は予告なく変更することがございます。

本体の取り付け方法

- ①本商品を取り付ける前に、車両側配線部の電源をOFFになっていることを確認してください。
- ②本体を取り付ける際、ベース裏面の「上」という文字を上、「下」という文字が下になるように取り付けてください。
- ③車両側のマイナスコードを本体側のアース(ボルト)に繋げてください。ただし、ボディーアースが取れる場所へ装着する場合はアース線は不要です。
- ④赤線コード(+)を車両側のプラスコードにギボシ等で接続してください。
- ⑤車両側配線部の電源をONにして、本製品が点灯することを確認してください。

レンズの交換方法

- ①メッキリングを左(反時計回り)に回して取り外してください。
※メッキリングを締めすぎて、リングが左(反時計回り)に回らない場合は、本体のボルト(アース)2本を動かさないよう固定し、レンズを右(時計回り)に回すと、メッキリングが緩みやすくなります。
- ②レンズを取り外したら、取り換え用のレンズに交換し、メッキリングを右(時計回り)に回し、緩まないように最後まで締めてください。
※レンズを外したらパッキンがござります。このパッキンはスプリング機能を果たしており、レンズ取り換えの際はベースとレンズの間に必ずパッキンを挟んでいるのを確認してから、メッキリングを締めてください。

BA15S、G-18電球の交換方法

- ①BA15S、G-18電球を押しながら左(反時計回り)に回し電球を外してください。
- ②交換用電球をソケットに押し込み、電球を右(時計回り)に回すと固定されます。
※電球を外すと、配線やスプリングなどが外れやすくなります。万一外れてしまった場合は、元通りに戻してから電球を取り付けてください。

警告・注意

- 本製品はBA15Sの口金用です。それ以外の口金の電球では使用できません。また、「BA15S S-25電球」は使用できません。
- 取り付けする車両と本製品のボルト数があることを確認の上、お買い求めください。
- 落下などの強いショックを与えたり、乱暴な取り扱いはお避け下さい。故障、破損の原因となります。
- 本製品に破損、劣化、変形などがみられる場合は直ちに使用を中止してください。
- 万一、製品が落下すると大変危険ですので走行前には本体がしっかりと固定されている・メッキリングがきちんと締まっているのかを必ず確認してから使用してください。
- 本製品には鋭利な部分もございますので、怪我などされないよう取扱いには十分注意してください。
- 常時電源接続はバッテリー上がりの原因となりますのでご注意ください。
- 火気に近づけたり、火気のそばに置かないでください。
- 本製品の分解、改造は危険ですので絶対にしないでください。分解、改造された製品の責任・保証に関しましては当社では一切負いかねます。
- 廃棄の際は、各自自治体の定める方法に従って破棄してください。
- 本製品は日本の企画により中国で製造されたものです。