

※AHDカメラ対応に伴うアップデートと設定のお願い※

YM-201に接続するカメラの組み合わせにより、各バージョンへのアップデートとディップスイッチ切替を行ってください。

・バージョンの確認方法

- ①PCにSDカードをセットし専用Viewerを開く
- ②バージョン確認ボタンを選択してバージョンを確認(○部分)



※アップデート方法はマニュアルP.38参照

ディップスイッチ切替表は裏面に記載

ディップスイッチ切替一覧

バックレコーダーYM-201がAHDカメラ対応となりました。ご使用のカメラに応じて本体裏側のディップスイッチの切替を下記一覧に合わせて設定してください。

2.0.8			
ON	F.CAM	R.CAM	Model
	X	D1	YM-201A
1 2			
ON	F.CAM	R.CAM	
	AHD	D1	YM-201DA
1 2			
ON	F.CAM	R.CAM	
	AHD	AHD	YM-201DD
1 2			
ON	F.CAM	R.CAM	
	D1	D1	YM-201AA
1 2			

2.0.9			
ON	F.CAM	R.CAM	Model
	X	AHD	YM-201D
1 2			
ON	F.CAM	R.CAM	
	AHD	D1	YM-201DA
1 2			
ON	F.CAM	R.CAM	
	AHD	AHD	YM-201DD
1 2			
ON	F.CAM	R.CAM	
	D1	D1	YM-201AA
1 2			

2.5.0			
ON	F.CAM	R.CAM	Model
	X	AHD	YM-201D
1 2			
ON	F.CAM	R.CAM	
	AHD	D1	YM-201DA
1 2			
ON	F.CAM	R.CAM	
	AHD	AHD	YM-201DD
1 2			
ON	F.CAM	R.CAM	
	D1	AHD	YM-201AD
1 2			