

H4 LED バルブ


本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。また本書は保証書がついていますので必ず保管していただくようお願い致します。

製品内容

- LED バルブ本体 ×2
- 取扱説明書 (保証書)

製品仕様

- 動作電圧：DC 10V-60V
- アンペア数：24V/1.5A
(Hi/Low) 12V/2.2A
- ルーメン数：Hi / 5600LM
(バルブ2個の値) Low / 4200LM
- 色温度：ホワイト / 6000K



注意

本製品は車検対応品ですが、経年劣化や使用状況により規定に満たない、又は検査官によっては検査に通らない場合がございます。予めご了承ください。

取付け前の注意 / 確認事項

- ・本製品に破損や損傷が無いか必ず確認してください。
- ・本製品の発光部には絶対に手を触れないください。また油脂等の汚れを付着させないようにご注意ください。点灯不良の原因となります。
- ・取付車両の電圧を確認してください。動作電圧外の車両には取付けできません。
- ・本製品の交換作業は、平らなスペースのある場所で行ってください。また車両のエンジンを停止させ、ランプのスイッチを OFF にしてください。

取付け手順

1. 本製品を取付ける箇所の純正バルブ (H4) を取外してください。
 2. 取外した逆の手順で本製品の取付けを行ってください。
 3. 取付け後、点灯確認を行ってください。
- また他の機器が問題なく作動するか確認してください。

※取付時はコネクターの接続、カバーの装着を確実に行ってください。

※光軸の調整は、本製品を車体に取付けた状態で本体を回転させて行ってください。

保証書

本製品は、厳密な品質管理及び検査を経たものです。お客様の正常なご使用状態で、保証期間内に万が一故障した場合は、保証規定に基づき無償で代替品と交換いたします。お買い上げの販売店に必ず保証書を添えてご依頼ください。

保証規定

1. 保証期間内に、正常なご使用状態において、故障した場合にのみ無償で代替品と交換いたします。
2. 使用上の誤り、不当な修理・改造、お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他天災地変などによる損傷・故障は保証対象外となります。
3. 不正改造車に取付けされた場合や製品・部品・付属品の紛失については保証対象外となります。
4. 本保証書は、日本国内でのみ有効です。また再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

製品名	H4 LED バルブ
保証期間	※お買い上げ年月日 年 月 日から1年間有効
お客様	お名前
	ご住所 〒
	TEL
販売店	店名・住所 〒 販売店印またはレシート添付 TEL

※印はご記入のない場合、無効となりますので必ず記入の有無をご確認ください。