


取扱説明書

本製品をご購入いただきまことにありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をお読みいただき正しく安全にご使用ください。

特長

- ・ 12 種類のパターンでマーカーをリレー点灯できる！
- ・ 見やすい液晶ディスプレイを採用！
- ・ 入出力最大 480W！！ ※24V の場合
- ・ 白熱バルブ /LED バルブ対応！

●本体各部の名称と使用方法



- ①リレーパターンやスピードを表示します。
- ②リレーパターンに合わせて LED が踊ります。
- ③点滅スピードを調節できます。

ノズルを押すと調節幅を切り替えることができます。

調節幅① 1.2.3.4… (調節幅+1)

調節幅② 10.20.30… (調節幅+10)

- ④リレーパターンを選択できます。
- ⑤電源を ON (赤点灯) /OFF できます。

●仕様

電圧範囲：DC10 ～ 30V

最大入出力：DC24V 使用時 入出力電流最大 20A 480W (1 系統あたり出力最大電流 5A 120W ×4 系統)


：DC12V 使用時 入出力電流最大 20A 240W (1 系統あたり出力最大電流 5A 60W ×4 系統)

保護回路：各系統 5A ミニ平型ヒューズを内蔵

リレーパターン数：12 パターン ※裏面 リレーパターン表を参照

スピード調節可能範囲：1 ～ 99 (99 の次は 1 に戻ります。) 調節幅 切り替え可能

●本体とマーカーの接続方法



リレーパターン表

1. パターン 2 ～ 12 の自動ループ (パターン 2 ～ 5 は 6 回ループ後、逆側から同じパターンで始まります。)

2. 点滅 1 点流れ

○●●● → ●○●● → ●●○● → ●●●○ → ●●●●

3. 点滅 2 点流れ

○●●● → ○○●● → ●○●● → ●●○○ → ●●●○ → ●●●●

4. 点滅 3 点流れ

○●●● → ○○●● → ○○○● → ●○○○ → ●●○○ → ●●●○ → ●●●●

5. 点滅流れ点灯 流れ消灯

○●●● → ○○●● → ○○○● → ○○○○ → ●○○○ → ●●○○ → ●●●○ → ●●●●

6. 点滅 1 点流れ 6 回ループ

○●●● → ●○●● → ●●○● → ●●●○ → ●●●● → ●●●○ → ●●○● → ●○●● → ○●●●

(点滅 1 点流れ 6 回ループ後) 点滅 2 点流れ 6 回ループ

○●●● → ○○●● → ●○●● → ●●○○ → ●●●○ → ●●●● → ●●●○ → ●●○● → ●○●●

→ ○○●● → ○●●● → ●●●●

7. 点滅積み重ね 6 回ループ (6 回ループ後、逆側から同じパターンで始まります。)

○●●● → ●○●● → ●●○● → ●●●○ → ○●●○ → ●○●○ → ●●○○ → ○●○○ → ●○○○

→ ○○○○ → ●○○○ → ○●○○ → ●●○○ → ●○●○ → ○●●○ → ●●●○ → ●●○● →

●○●● → ○●●● → ●●●●

8. 全点灯

○○○○

9. ゆっくり点滅 2 点流れ

○●●● → ○○●● → ●○○● → ●●○○ → ●●●○ → ●●●●

10. ストロボ 1 点流れ 6 回ループ (6 回ループ後、逆側から同じパターンで始まります。)

○●●● → ●○●● → ●●○● → ●●●○ → ●●●●

11. ゆっくり点滅 2 点 交互

○○●● → ●●○○

12. 全灯ストロボ

○○○○

●ヒューズの交換方法

- ①本体の正面側（上 2 つ）と背面側（上 2 つ）のネジ（合計 4 つ）を外してください。 ※ネジ位置は表面「本体各部の名称と使用方法」参照
- ②本体の上面の蓋を外してください。
- ③切れているヒューズを交換してください。

付属品

- ・本体 × 1
- ・5A ミニ平型ヒューズ × 4 （電源本体に装着済み）

●使用上の注意

- ・本製品は DC12V/DC24V 車用です。それ以外には使用しないでください。
- ・本製品は保安基準に適合しておりません。他車両の運行の妨げとならないようご注意ください。
- ・本製品の定格を超えての使用は本製品の破損やショート、火災等の原因となり危険ですので絶対にやめください。
- ・本製品の使用により、ラジオ、カーナビ、バックカメラや無線機などにノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
- ・本製品の分解や改造は危険なので絶対におやめください。誤った使用により生じた故障や事故などに関し、当社では一切の責任を負いかねます。
- ・本製品の不良に関する保証は現品交換のみとさせていただきます。その他の保証は一切いたしません。予めご了承ください。

保証書

本製品は厳密な品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で保証期間内に万が一、故障した場合は保証規定に基づき無償で代替品と交換いたします。お買い上げの販売店に必ず保証書を添えてご依頼ください。

保証規定

1. 保証期間内に正常なご使用状態において、故障した場合にのみ無償で代替品と交換いたします。
2. 使用上の誤り、不当な修理・改造、お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他天災地変などによる損傷・故障は保証対象外となります。
3. 不正改造車に取付けされた場合や製品・部品・付属品の紛失については保証対象外となります。
4. 本保証書は日本国内でのみ有効です。また再発行はいたしませんので大切に保管してください。

商品名

591120 4 連マーカーリレー 雷電

※印にご記入の無い場合、無効となりますので必ず記入の有無をご確認ください。

保証期間

※お買い上げ年月日 年 月 日から 1 年間有効

※お客様

お名前

ご住所 〒

TEL

店名・住所 〒

※販売店

販売店印またはレシート

TEL

株式会社

ジェットイノウエ

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18
http://www.jet-inoue.co.jp/

商品に関するお問い合わせは

販売センター
0120(596)332

受付時間：月～金曜日 9:00～18:30（祝日を除く）