丸ミニストロボライト　12/24V 共用

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品を
お使い下さい。

商品コード	/	LED カラー
534791	/	ブルー
534792	/	アンバー
534794	/	ホワイト
534796	/	レッド

【配線方法】

●赤線：プラス電源
●黒線：アース
●白線：切替線

＜白線（切替線）仕様＞
・アースに１回（１秒内）タッチでパターン切替え
・アースに３回（１秒内）タッチでリセット（パターン１に戻る）

【フラッシュパターン】

1	約 1 秒間に 6 回点滅
2	常時点灯
3	約 1 秒間に 1 回点滅
4	約 1 秒間に 2 回点滅
5	約 1 秒間に 3 回点滅
6	約 1 秒間に 4 回点滅
7	ランダム
8	シングル
9	早いシングル
10	約 1 秒間に 2 回フラッシュ
11	約 1 秒間に 3 回フラッシュ
12	約 1 秒間に 4 回フラッシュ
13	約 1 秒間に 5 回フラッシュ
14	約 1 秒間に 8 回フラッシュ
15	点滅と 4 回フラッシュ
16	速度違いのシングル
17	1,3,5 パターンを 1 回ずつ繰り返し

＜同調設定方法＞

同調させようとする製品のパターンを合わせ、白線同士を接続すると同調します。同調した状態でパターンを切り替えるには白線同士を繋げたままアースにタッチします。

（フラッシュパターン 7,9,15,16,17 は同調不可）

同調設定 手順

商品に関するお問い合わせは
物流センター
カスタマー担当 0120(596)332
受付時間：月～金曜日 /9：00 ～ 16：30（祝日を除く）
株式会社 ジェットイノウエ